The Wayback Machine - https://web.archive.org/web/19980204112345/http://www.nflex.com:80/faq-p2.html

よくある質問

ポ　ケ　わ　ん

Q.01　犬がいなくなったままなのですが…
（犬小屋・くさりだけが残っている）

A.01　家出の状態ですので、リセットボタンを押してはじめから育ててください。

Q.02　コミュニケーションボタンが固くて押せない。

A.02　犬の足にみえるように形を作ったもので、ゲームには影響ございません。

Q.03　犬が疲れたままなのですが…

A.03　時間が経てばもとにもどります。

Q.04　エンディングはどうなるのか。

A.04　1つに家出がございますが、他に数種類ございます。実際にエンディングをみるまでのお楽しみにしてください。

Q.05 「最高記録M」の意味は何?

A.05 フリスビーの飛んだ距離です。

Q.06 要求のポーズをしていても、呼出音がなったりならなかったりするのですが…

A.06 時と場合によって、呼び出したり呼び出さなかったりします。
（たとえば、汚れ具合によって呼び出さなかったり…）

Q.07 犬の要求のポーズはずっと続くのですか。

A.07 時間がたてば次第に消えます。

Q.08 家出は戻りますか。

A.08 家出は一つのエンディングになりますので、戻ることはありません。

Q.09 犬が太ってなおらない。

A.09 散歩などよくやって、あまりご飯をやらないようにしてください。

Q.10 犬がタバコを吸っている。

A.10 不良になっているのでよく遊んであげてください。

Q.11 犬が家に入ったままで目だけキョロキョロしている。

A.11 自閉症なので叱らないで、よく遊んであげてください。

Q.12 犬が大きくなってボタンがきかない。

A.12 9月でエンディングになります。他にも色々なエンディングがありますので、またはじめから育ててください。

Q.13 子犬時代のご飯の＜ホネ・ドックフード・いぬまんま＞はどうやって選ぶんですか。

A.13 Aボタンがホネ・Bボタンがドックフード・Cボタンがいぬまんまとなります。

Q.14 犬がばてたままなんですが…

A.14 時間がたてばもとに戻ります。

Q.15 犬が芸を覚えない。

A.15 何度もやっているうちに徐々に芸ができるようになっていきます。芸が出来たらなでなでをしてあげて誉めてください。

Q.16 どのくらいでエンディングになりますか。

A.16 1・3・9月でエンディングになります。

Q.17 犬が死ぬことはありますか。

A.17 家出をすることはありますが死ぬことはありません。

Q.18 どうして家出をするんですか？

A.18 あまりかまわないでいると犬はすねて家出をします。また逆に可愛がり過ぎてお腹がパンパンになるまでご飯を食べさせたり、体がキレイな状態なのに洗ってしまったり、しかる必要がないときにしかってしまったりすると犬は家出をしてしまいます。

Q.19 犬が家に入ってお尻だけ出してふるえている。

A.19 自閉症になりかけていますので、叱らないでよく遊んであげてください。

Q.20 リセットボタンがきかなくなった。

A.20 リセットボタンは本体の裏側の下の方にある黒いボタンになります。リセットボタンを押すときは細い棒などで押してください。ただし、シャープペンシルやえんぴつなどで押すときには芯が入り込まないようにしてください。故障の原因となります。

Q.21 ウンチ掃除はどうするの？

A.21 赤ちゃん時代は掃除アイコンでウンチを取り除いてください。幼犬時代からはしつけアイコンでしつけをすると汚れにくくなります。しつけをし過ぎると犬は自閉症になりやすくなりますので掃除アイコンも使うようにしてください。

Q.22 犬が小屋から逃げたまま帰ってこない…。

A.22 家出の状態です。エンディングですので、帰ってくることはありません。リセットボタンを押してはじめからやり直してください。

Q.23 犬が帽子をかぶり、フリスビーとボールで遊ぶ画面のまま動かない。

A.23 エンディングの一つでピエロです。リセットボタンを押すか、犬の画面のところでAとCのボタンを同時に押してはじめからやり直してください。

Q.24 キャッチボールがうまくいかない。

A.24 ボールが着地した瞬間に決定ボタンを押してください。

Q.25 変化は3回だけですか？

A.25 赤ちゃん時代、幼犬時代、子犬時代の3回で最後にエンディングで変わります。

Q.26 カニがでてきた。

A.26 犬がカニと遊んでる様子は特に意味はございません。

Q.27 不良犬になってしまった。

A.27 よく遊んであげると不良は治ります。また、なりにくくなります。

Q.28 エンディング一覧はありますか。

A.28 エンディング一覧はございませんが、エンディングには家出や結婚など6種類ほどあります。素敵なエンディングを目指して下さい。こんなエンディングに出会えたという方はメールでお知らせ下さい。FAQに掲載させて頂きます。

Q.29 体の状態は“キレイ”なのに体を洗ってほしいと要求してきます。どうしてですか。

A.29 状態はキレイでも犬が体を洗いたいと思ったとき要求してきますので洗ってあげてください。

Q.30 犬がくさりにつながれた状態から逃げないようにするにはどうしたらいいですか。

A.30 残念です！犬がくさりにつながれている時点で“家出”の状態です。家出をするのを見送るしかありません。もう一度挑戦してみましょう。

Q.31 子犬時代に“芸を教える”などのアイコンが消えてしまいました。

A.31 犬が太っています。でぶ犬になってしまうと犬が何もしたくないためアイコンが消えてしまいます。ご飯をあまりやらず、たくさん散歩などしてください。

ご質問以外にも、「ポケわん」に関して気付いたこと、
ご感想などを下記アドレスまでどんどんお寄せ下さい。

info-nf@nflex.com

商品案内に戻る